

ASPIRATEURS ÉLECTRIQUES SUR BATTERIE

Nos aspirateurs sur batterie nettoient le sol et l'escalier jusqu'à 3 mètres de profondeur. Ils sont adaptables sur tous les manches télescopiques.

Our cleaners are working with batteries for floors and stairs till 3 m depth usable with telescopic poles.



	P1113 AQUAJACK 121	P1111 AQUAJACK 211	P1116 AQUAJACK 301	P1117 ELEKSPA 50
Aspiration (L/min)	13,6	37	90	
Puissance (W)	10	24	36	10
Taille tête aspirante (cm)	9,2	20	30	
Autonomie	45 mn	1 heure	1h30	
Temps de charge	2 - 3 heures	2 - 3 heures	5 - 6 heures	
Taille du filtre (L)	0,8	1,5	1,5	
Informations complémentaires			Tête pivotante Arrêt automatique hors de l'eau	Nettoyeur SPA Manche télescopique 1,65m
Accessoires inclus	Sac filtre de rechange	Sac filtre de rechange	Sac filtre de rechange	
Alimentation	8 piles AA incluses 1,4 A - 1,2 V	Batterie Lithium incluse 2 A/H - 10,8 V	Batterie Lithium incluse 5 A/H - 11,1 V	8 piles AA non incluses

SACS POUR ASPIRATEURS ÉLECTRIQUES

P1112-4BU	P1112-4BU/F	P1111-12BU	P1111-23/fine	P1116-6BU	P1116-6/F
160 µm	60-80 µm	160 µm	60-80 µm	160 µm	60-80 µm
Pour aspirateur P1113		Pour aspirateur P1111		Pour aspirateur P1116	

SACS COMPATIBLES POLARIS



P2235	P2236	P2237
Sac pour polaris cleaner 360 et 380 avec velcro	Sac pour polaris cleaner 180	Sac pour polaris cleaner 280 avec velcro